

Vejledning til indretning af skab

For at sikre en nem og ubesværet montering af Quooker og CUBE har vi udarbejdet denne visuelle guide, der viser den optimale indretning af et køkkenskab.

Guiden illustrerer:

- Placering af stophaner til koldt og varmt vand
- Anbefalet placering af strømstik
- Påkrævet frihøjde til Quooker-beholder og CUBE
- Særligt krav til Flex-hanens udtræk under vasken

Følg anvisningerne for at sikre en korrekt installation og optimal udnyttelse af pladsen i skabet.

Flex

Ved montering af Flex-hane skal der være 52 cm fri passage fra hanehul i direkte linje til bund af skab, så Flex-udtræk kan køre frit uden at komme i karambolage med den faste rørinstallation.

Stophaner

Optimal placering af stophaner til koldt/varmt vand er 15-20 cm under bund af vask (eller midt mellem skabsbund og bund af vask), så der er fri plads til montering af Quooker-komponenter ovenpå stophaner.

Schuko-strømstik

Placeres med minimum 10 cm luft i top og bund. Ved tilføjelse af CUBE skal der være 2 stik.

