

Brunering med bivoks

For at beskytte en overflade i bruneret messing med bivoks skal du først rengøre overfladen forsigtigt med en fugtig klud og derefter tørre den grundigt.

Påfør derefter et tyndt lag bivoks med en blød klud og polér den indtil den er blank.

Undgå at bruge rengøringsmidler, da de kan ødelægge bruneringen.

Trin-for-trin guide

1. Rengør overfladen

Tør overfladen af med en fugtig, opvredet klud. Undgå rengøringsmidler, syrer, skuemidler eller ståluld, da de vil skade den brunerede overflade.

2. Tør grundigt

Tør overfladen grundigt med en blød, tør klud for at fjerne fugt.

3. Påfør bivoks

Brug en blød klud til at påføre et tyndt lag bivoks.

4. Polér

Polér overfladen med en ren, blød klud. Bivoksen vil beskytte overfladen mod patinering og korrosion.

5. Regelmæssig vedligeholdelse

Hyppigheden af selve behandlingen med bivoks afhænger af, hvor ofte du anvender din hane, men en årlig behandling burde være nok til at vedligeholde beskyttelsen af bruneringen.

Bivoks er en måde at sikre en beskyttende overflade, hvilket sikrer en gradvis patinering. Selve patineringen af hanen, kan ikke undgås.