

Tillykke med din nye Quooker

Sådan får du glæde af den i mange år.



Første brug

Vent til beholderen har været tilsluttet i 20 minutter.
Tænd for det kogende vand og skyl systemet igennem, indtil vandet er koldt.
Det tager 10-20 min., før vandet igen er kogende og klar til brug.



Undgå eventuelle stænk

Hold din kop tæt på tuden for at forhindre eventuelle stænk.



Rødt lys

Rødt lys lyser, når beholderen varmer vandet op samt ved brug af kogende vand.
Når hanen ikke bruges, lyser det røde lys i kort tid, få gange i timen.



Ferie

Sluk din Quooker/CUBE og luk for vandtilførslen, når du tager på ferie.
Beholderen slukkes med tænd/slukknappen øverst på beholderen.
Retur fra ferien bør beholderen/CUBE skylles igennem én gang før brug.



Afkalkning af filtret i hanetuden (perlatoren)

Hanetudens filter bør afkalkes regelmæssigt. Tuden drejes løs, og filtret lægges i blød i husholdningseddike.



Rengøring af hanen - VIGTIGT

Brug en våd opvredet klud og tør efter med en ren tør klud.
Brug ikke rengøringsmidler, skuresvampe eller smøreløser, da det kan skade hanens overflade og elektronik. Disse skader dækker garantien ikke.

Læs om rengøring af de forskellige overflader på quooker.dk/vedligehold



Vedligehold af beholderen

Med tiden ophobes kalk i beholderen. Anbefalet serviceinterval er mellem 2 til 5 år afhængig af vandets hårdhedsgrad. Det er tid til service, når din hane sprutter mere end normalt, og når vandet løber langsommere.
Service klares nemt med vores SWOP-løsning.

Læs om SWOP på quooker.dk/swop

Quooker®

Find dit serienummer

Når du kontakter vores serviceafdeling, skal vi bruge serienummeret. Alle Quooker-serienumre består af et eller flere bogstaver efterfulgt af en række tal.



Beholder

Find serienummer på toppen af beholder lige under det røde låg.



Hane


Find serienummer på mærkat på sort ledning fra hane til beholder.




CUBE-køleenhed

Find serienummer på toppen af køleenhed lige under det røde låg.


Sådan gør du



Kogende vand
Tryk - Tryk - Drej



Afkølet vand med brus*
Tryk - Drej



Afkølet vand*
Tryk - Vent - Drej

*Kun muligt med CUBE køleenhed installeret

Registrér din Quooker

Vi garanterer dig garanti, når du registrerer din Quooker.

Hvorfor skal jeg registrere min Quooker?

Vi sikrer dig 2 års garanti fra installationsdatoen, hvis du registrerer din Quooker. Købelovsgarantien giver dig kun 6 måneder. Samtidig kan vi hjælpe dig hurtigere, hvis du kontakter os med spørgsmål.

Hvordan registrerer jeg?

Scan QR-koden eller gå til quooker.dk/registrer og tilføj dine oplysninger.

Spørgsmål?

Hav serienummeret klar, når du kontakter os, så kan vi hjælpe dig hurtigere. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os ved at udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside:
quooker.dk/service/kontakt

Vi ved, du bliver glad for din nye Quooker.

Tillykke med den!

Serienummer hane:

Notér din hanes serienummer her.
Du finder det på ledningen fra hanen.

Serienummer beholder:

Serienummer CUBE:



CUBE-køleenhed

Få vand
med brus fra
din Quooker

Nemt og smart med CO₂

- 1 stk. CO₂-flaske medfølger ved køb
- 1 stk. CO₂-flaske giver ca. 60 L brus
- Fleksibel magnetisk placering side eller front
- Kun CO₂-flasker fra Quooker kan benyttes
- CO₂-flasker genanvendes og returneres (pant)
- Sælges i sæt af 4 CO₂-flasker

Bestil CO₂-flasker på quooker.dk/CO2



Enkel betjening via touch display

- Nem opsætningsguide via skærm
- Mængden af kulsyre kan justeres (højt/lavt)
- Indikator af CO₂ mængde
- Nulstil CO₂-måler, når ny CO₂-flaske monteres

Tekniske specifikationer

Beholder	CUBE
Spænding/strøm	230V
Effekt	100W
Kapacitet, vand uden brus	1,6 liter (2,4 liter/minut)
Kapacitet, vand med brus	2,2** liter (2 liter/minut)
Standby forbrug*	5W/time
Køletid*	30 minutter (60 minutter ved første brug)
Højde	50 cm
Bredde	15,3 cm (+ 7 cm til CO ₂ -flaske***)
Dybde	27 cm (+ 7 cm til CO ₂ -flaske***)
Vægt	12 kg
Min. vandtryk	200 kPa (2 bar)
Maks. vandtryk	400 kPa (4 bar)
Maks. CO ₂ -tryk	400 kPa (4 bar)
Kølemiddel	R600a 28g
Klimaklasse	N (16 °C - 32 °C)
IP-kode	IP21
CO ₂ niveau	Justerbart, højt/lavt

*Dette er gennemsnitsværdier.


** Mængden er en sammenlagt kapacitet inkl. vand uden brus.

*** CO₂ flasken kan hænges valgfrit på siden eller foran på CUBE.

Ventilation og placering

Ventilation for optimal drift og luftcirkulation

10 cm bagtil
2 cm på hver side
Vi anbefaler, der laves fire huller Ø10 cm
i bagvæg - alternativt i skabets bund.



Placering og afstand

CUBE og CO₂-flaske skal placeres stående med maks. 70 cm. afstand mellem CUBE og beholder. Vores forlængersæt gør det muligt at placere CUBE op til 1,5m fra hhv. beholder og vandtilførsel.

Læs mere her: Quooker.dk/installation

CO₂-flasker til CUBE køleenhed

Når mængden af brus i vandet bliver mindre og vandet løber langsommere, er det tegn på, at flasken med CO₂ er ved at være tom. Bestil nye CO₂-flasker og læs om returnering af de brugte via vores hjemmeside: www.quooker.dk

Henvendelser om CO₂-bestilling eller ved behov for ny returlabel: co2@quooker.dk

Hvordan udskiftes CO₂-flasken?

Drej CO₂-flasken ind i CO₂- trykreduktionsventilen, indtil den ikke kan strammes yderligere. Det er vigtigt, den strammes grundigt for at sikre tæt tilslutning. Der kan høres en kortvarig hvislende lyd ved montering af CO₂-flasken, hvilket er helt normalt. Lyden stopper, når flasken er strammet korrekt.

Quooker®